

Instruktion för byte av täljsten/bakrejärn i Viking 30



1. Ta bort kokplattan



2. Öppna eldstadsluckan och för in ett smalt verktyg, t.ex. en skruvmejsel i ett av hålen i mittenstenen. (alltid mittstenen först)



3. Lyft stenen uppåt ca 5-7 mm med hjälp av skruvmejseln. Släpp sedan ned stenen något och vinkla in nederkanten in mot eldstaden och släpp sedan ned den hel & hållet.



4. Fortsätt sedan med den främre stenen och upprepa steg 3.



5. Dra den bakre stenen mot mitten och upprepa steg 3. (bakre stenen håller även det bakre järnet på plats)



6. När andra sidan med stenar också är borttagna kan det bakre järnet tas bort och ev. bytas ut.



7. När de nya stenarna sedan ska sättas dit så sätts de bakre dit först. Det bakre järnet kan man hjälpa till att hålla uppe med ena handen tills första bakrestenen är på plats



8. Mittenstenen sätts dit allra sist och. OBS Kontrollera att när alla stenar är på plats att hålbilden är uppåt och att de försänkta hålen inte är innåt eldstaden.