



Brasfläkten

BRUKSANVISNING

Bruksanvisning

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya värmedrivna Brasfläkt. Här hittar du viktig information om hur du använder och underhåller Brasfläkten och hur du undviker skada på person eller produkt.

Säkerhet

- OBS! Fundamentet är mycket varmt när Brasfläkten används.
- Placera inte Brasfläkten på en oskyddad yta, eftersom ytan kan skadas om fundamentet fortfarande är varmt.
- Vi avråder från att Brasfläkten flyttas under användning, såvida inte nödsituation inträffar.
- Glöm inte att använda skyddshandskar när du ska hantera Brasfläkten om sådant tillstånd skulle inträffa.
- Placera inga hinder i vägen när denna används. På så sätt undviker du skada på Brasfläkten och andra föremål.
- Försäkra dig om att barn och husdjur inte vistas i närheten av spisen/kaminen och Brasfläkten utan översikt.

Användning

- Var försiktig när du packar upp Brasfläkten ur förpackningen. Placera Brasfläkten på en jämn och plan yta på kaminens ovansida. För att Brasfläkten ska fungera optimalt bör den inte placeras framför kaminröret eller kaminen.
- Överdelen på Brasfläkten får inte komma i kontakt med någon varm yta.
- Brasfläkten är avsedd för användning tillsammans med fristående kaminer/spisar med en yttertemperatur på 50-350°C.
- Optimalt temperaturområde är 80-250°C
- På fundamentet till brasfläkten finns en bimetalldremsa. Denna är en säkerhetsanordning som skyddar motorn mot överhettning. (över 250°C)
- Brasfläkten kan användas för alla spisar/kaminer vars **yttertemperatur är 350°C eller mindre (tex. på en inmurad spiskasett/insats)**. Om denna temperatur överstigs kan följden bli komponentskada. Vi rekommenderar att du använder dig av en kamintermometer.
- Brasfläkten startar automatiskt när kaminens/spisens temperatur överstiger 50°C och ökar varvtalet i takt med att temperaturen stiger. Dess varvantal minskar och stannar gradvis i takt med att kaminen slocknar och svalnar.

Återvinning

Allt förpackningsmaterial och kartongmaterial är återvinningsbart.

Tänk på miljön!

Underhåll

Brasfläkten kräver inget särskilt underhåll vid normal användning. Torka av den med en ren och fuktig trasa vid behov. Doppa inte brasfläkten i vatten eller rengöringslösning. Förvara Brasfläkten i originalförpackningen på en säker plats när den inte används.

Garanti

Brasfläkten omfattas av en garanti som är giltig 1 år från inköpsdatum. Denna garanti täcker alla eventuella material- och tillverkningsfel orsakade av tillverkaren. Garantin täcker inte skada som uppstår till följd av onormal användning eller olycka och inte heller annan skada som inte beror på tillverkningsfel. Denna garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Reklamation

Om Brasfläkten under garantiperioden havererar eller under normala förhållanden inte fungerar, kontaktar du den återförsäljare där du köpte den.

Du måste kunna visa upp bevis på inköpet, d.v.s originalkvitto.

Om det krävs reparation utanför garantiperioden eller byte av komponent ansvarar kunden för dessa kostnader och eventuell frakt.



Vill du ha mer information?
Vänligen kontakta oss på Josef Davidssons!
josefdavidssons.se
0371-200 01



JOSEF DAVIDSSONS
since 1882